

In vier Schritten startklar.

1

Strom anschließen

Hub per USB-C versorgen. Zeigt das Display „WELIQ BEREIT“: Taste hoch drücken.

2

Mit dem Hub verbinden

QR-Code auf dem Display scannen. Öffnet sich keine Seite: **192.168.4.1** im Browser aufrufen.

3

Daten eintragen

Gerätename und Verwaltungs-WLAN eingeben, dann „Abschließen“. Anzeigedaten folgen danach.

4

Admin-Passwort notieren

Das Display zeigt das Passwort (Benutzer **admin**) und zum Schluss die Adresse. Weboberfläche: **https://<Adresse>**.

DREHKNOFF

Hoch, kurz	Akkubetrieb: 3 Minuten wach
Hoch, 2 s	Wartungsmodus: 10 Minuten wach, Adresse auf dem Display
Runter	Stromquelle USB-C oder Akku umschalten
Mitte, 10 s	Werksreset: loslassen, innerhalb 5 s kurz drücken

MELDUNGEN

WARTE AUF DATEN	Anzeigedaten eintragen
SYNC FEHLER	Gültigkeit abgelaufen: neue Daten senden
SYSTEMFEHLER	Weboberfläche öffnen, Safe Mode beenden
KONFIGFEHLER	Mitte 10 s halten = Werksreset

ANZEIGE BEFÜLLEN

Von Hand: Weboberfläche, Menü **Anzeige**. Anzeigemodus wählen, Daten eintragen, speichern.

Automatisch: Menü **API**, Local API wählen, Schlüssel erzeugen. Ihr System sendet per HTTPS an **/wifi**, **/link** oder **/vcard**.
Akku-Hub: **Wake-Signal** meldet das Aufwachen.

Anzeigemodi: WLAN-Zugang, Weblink oder Kontakt (vCard) als QR-Code. Der Hub zeigt immer nur einen.
Offline (ohne Router): WLAN **WELIQ-<Name>** verbinden (Akku: Taste hoch 2 s halten), dann **https://192.168.4.1**.

SYMBOLE UNTEN RECHTS AUF DEM DISPLAY

 WLAN verbunden	 Kein WLAN (über 60 s)	 Betriebsart Manuell	 Betriebsart Local API	 Cloud (später)
 USB-C, immer online	 Akkubetrieb, schläft tief	 Akku: gerade wach	 Offline: eigenes WLAN läuft	

Nur 2,4-GHz-WLAN. Den Hub ins Verwaltungsnetz hängen, nicht ins Gästernetz. Der Browser warnt anfangs vor dem Zertifikat: das ist normal.

Ausführlich: weliq.de